



未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する

計測技術

株式会社レックス

簡易取扱説明書



ポータブル濁度計 TB-25A

1. 測定準備

1. 本体とセンサーを接続します。




2. ダイヤルを回して電源を入れます。



3. 純水（不純物のない水道水）にセンサーを浸けます。



4. 指示値が安定したら CAL を長押しします。濁度が「0.00」になります。



2. 測定開始

1. センサーの水気をふき取ってから、測定対象へセンサーを浸けます。



未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する

計測技術

株式会社レックス

株式会社レックス

〒662-0934

兵庫県西宮市西宮浜3丁目29番

TEL 0798-38-6363 FAX 0798-38-6300

<http://www.rex-inc.co.jp/>